

# ECO Taster im Eingangsbereich

Mit dem ECO Taster können Sie beim Verlassen der Wohnung mit einem Tastendruck nicht benötigte Standby-Verbraucher vom Stromnetz trennen. So sparen Sie Energie. Wie funktioniert das? Bestimmte Steckdosen sind mit dem ECO Taster verbunden und werden damit an- und abgeschaltet. Diese Steckdosen sind mit "ASCR" gekennzeichnet.



**Beim Verlassen der Wohnung  
ECO Taster hier drücken: AUS**

Rotes Licht auf Seite „AUS“ bedeutet: alle ASCR-Steckdosen sind vom Stromnetz getrennt (= ausgeschaltet), die an den ECO Taster angeschlossen sind.

**Beim Betreten der Wohnung  
ECO Taster hier drücken: EIN**

Rotes Licht auf Seite „EIN“ bedeutet: alle ASCR-Steckdosen sind mit dem Stromnetz verbunden (= eingeschaltet), die an den ECO Taster angeschlossen sind.



**Diese Geräte könnten Sie z.B. an die ASCR-Steckdosen anstecken: Musikanlage, Radio, TV, Computer, Drucker, ...  
Keinesfalls anstecken: Geräte mit eingebauten Uhren (z.B. Radiowecker), Kühl-Gefrierkombinationen.**